

Wichtige Zusatzinformationen!

Lesen Sie die Anleitung und diesen Zusatztext sorgfältig.

Dies ist kein Spielzeugboot, sondern ein RC gesteuertes Modell-Boot, d.h. der Kapitän allein ist für die Wartung und den ordnungsgemäßen Betrieb verantwortlich - nicht der Importeur oder Verkäufer

Das Boot muss nach jedem Fahrtag bzw. nach etwa jeder 3. Akkuladung die Welle nachgefettet werden, um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten und um den Eintritt von Wasser ins Bootsinnere zu verhindern!

CHECKLISTE VOR DEM START

- Sind Beschädigungen am Boot oder Schiffsschraube?
- Ist die Schiffswelle geschmiert?
- Ist die Antriebsschraube fest?
- Läuft die Schiffswelle frei und ohne Beeinträchtigung?
- Sind die alle Steckerverbindungen fest?
- Ist der Akku im Modell ordentlich befestigt?
- Ist der Akku voll geladen?
- Laufen die Steuerfunktionen in die richtige Richtung?

WARTUNG

- Säubern Sie Ihr Modell nach jeder Fahrt.
- Entfernen Sie Seetang, Angelschnüre oder sonstige Verschmutzungen von den Schiffsschrauben.
- Entfernen Sie jegliche Feuchtigkeit aus dem Modell.
- Lassen Sie den Deckel des Bootes geöffnet um evtl. entstandenes Kondenswasser ausdampfen zu lassen.
- Beseitigen Sie Schäden, die beim Betrieb des Modells möglicherweise entstanden sind.
- Trennen Sie die Akkus vom System nach dem Fahrbetrieb.
- Prüfen Sie stets alle beweglichen Teile auf Leichtgängigkeit.
- Prüfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz.
- Fetten Sie an den Stellen nach, wo es erforderlich ist.

Wird das Modell längere Zeit nicht benutzt, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Akkus vom System trennen.
- LiPo-Akkus auf 50% Ladung bringen (Storage Ladung).
- Lagern Sie die Antriebsakkus in an einem Ort mit normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Lassen Sie den Deckel des Bootes geöffnet, um evtl. entstehendes Kondenswasser ausdampfen zu lassen.